TU41-DVK GSM/GPRS модем

Начало работы

Версия 1.0



- Схема подключения
- Подготовка модема к настройке

CE

- Конфигурация модема
- Запись настроек
- Подключение к устройству



На рисунке ниже представлена структурная схема подключения системы:

Перед установкой на объекте необходимо настроить модем. Для этого выполните следующие действия:

1. Подготовьте модем к настройке:

- а. Установите SIM-карту
 - i. Тонким предметом нажмите кнопку извлечения, расположенную рядом с лотком **SIM 1**
 - іі. Выдвиньте из модема лоток для SIM-карт
 - ііі. Вставьте SIM-карту в лоток
 - iv. Задвиньте лоток обратно в модем
- b. Подключите внешнее питание (7 40 В, DC), т.к. мощности питания USB может не хватить. Для подключения внешнего питания используйте контакты № 1 (Vcc) и № 2 (GND) разъема питания Microfit 4, рисунок ниже



или используйте контакты № 8 (Vcc) и № 7 (GND) клеммного коннектора, рисунок ниже



- с. Подключите модем к компьютеру по mini USB.
- 2. Настройте модем с помощью программы ModemConfigTU41
 - а. Скачайте и установите последнюю версию программы конфигурации с сайта <u>http://dvk-electro.ru/12scada/dvk-modem.htm</u>. Во время установки выберите опцию установки
 USB драйвера.

🚏 Установка — Модем-конфигуратор TU41-DVK	
Выберите дополнительные задачи Какие дополнительные задачи необходимо выполнить?	
Выберите дополнительные задачи, которые должны выполниться при установке Модем-конфигуратор TU41-DVK, после этого нажмите «Далее»:	
Дополнительные значки:	
Создать значок на <u>Р</u> абочем столе	
Драйвер:	
🔽 Установить драйвер USB	
< <u>Н</u> азад <u>Д</u> алее > Отг	мена

b. В программе конфигурации, убедитесь что программа видит подключенный модем: Кнопки чтения и записи в модем доступны:

_							-11-	11	
5	> Ko	онфигуратор и	модема Tl	J41-DVK 1.1.0	.3				
	\$	📚 💾 🗁			_				
и	в	статусной	строке	написана	информация	0	подключенном	модеме:	
					Подключено к: TU41-DVK, Версия прошивки: 1.0.0				

В противном случае нужно удостовериться что драйвера установлены корректно:

i. Зайдите в диспетчер устройств, и проверьте что появились новые устройства "Cinterion EHx USB Com Port" в разделе Ports (COM & LPT).



іі. Если устройств нету, или отображаются неизвестные устройства вида
 Other devices
 EHx
 EHx

то попробуйте установить драйвер вручную и перезагрузить компьютер. (По умолчанию драйвера устанавливаются в папку с программой, c:\Program Files (x86)\DVK\ModemConfigTU41\driver\)

- с. Нажмите кнопку "Открыть файл" 🖾 и выберите файл-шаблон конфигурации, например c:\Program Files (x86)\DVK\ModemConfigTU41\tu41-gc1f_template.mcg.
- d. Измените конфигурацию под задачи проекта. Минимально необходимые изменения:
 - i. Настройки канала связи ⊕ ♥ Канал связи
 : Обратите внимание на скорость и тип порта
 - Системные настройки Системные настройки: Выберите часовой пояс модема, а так же удостоверьтесь, что включена настройка синхронизации времени с доступного источника, если планируете использовать периодические задачи
 - ііі. Настройки GSM Настройки GSM : Введите, если нужно, PIN-код SIMкарты; Настройте использование GPRS - параметры можно найти в интернете по запросу "настройки GPRS для мобильных операторов" или уточнить у своего мобильного оператора. Здесь же можно указать собственный номер модема, если используется синхронизация времени путем отсылки себе SMS
 - iv. Просмотрите дочерние узлы у узла "Канал связи" (узлы устройств) и измените Modbus ID на корректный, если нужно
 - v. Абоненты Абоненты: Измените в шаблоне телефонный номер на свой (модем не будет реагировать на входящие управляющие команды или отсылать SMS, если, как минимум, абонент не находится в этом списке)
- е. Сохраните измененную конфигурацию в файл на всякий случай.

3. Запишите в модем настройки

а. Нажмите кнопку "Записать в модем и перезагрузить" . В модем будет записана новая конфигурация, после чего он будет перезагружен. Через некоторое время (максимум 70 секунд) будет показан отчет (лог) начала работы модема с использованием загруженной конфигурации.
 В этом логе не должно быть ошибок.

🌤 Отчет модема о запуске программы	
Отчет модема о запуске программы с настройками:	
MIDlet:com.cinterion.jrc.JRC_Midlet autostart MIDlet:tu41_dvk.dvkmodem autostart mainThread : firmware version: 1.0.2 mainThread : settings file modem version: 2	×
2016/03/21,16:33:54 mainThread : Program started	Ŧ
	ок

4. Отключите модем от компьютера и подключите его для работы с вашим устройством

Для подключения модема к контроллерам используется интерфейс, указанный в конфигурации: RS-232 (разъем DB9) или RS-485 – терминалы №4 ("D– (B)") и №5("D+ (A)") клеммного коннектора со стороны модема.

Компания ДВК-электро сохраняет за собой право внести изменения в документацию